Paramétrer un serveur

1- Piloter une maquette par plusieurs ordinateurs via le réseau.

L'ordinateur qui est connecté avec la maquette peut, grâce au logiciel, devenir une serveur. Ensuite les ordinateurs clients pourront communiquer avec le serveur et éditer les organigrammes qui piloteront la maquette.



Lancement du « serveur »

Afin d'utiliser la connexion via réseau local, vous devez choisir un ordinateur qui servira de serveur et sur lequel votre maquette sera connectée. Sur ce poste, lancer le logiciel Organigram, entrez dans le mode expert puis cliquez sur le menu *Serveur* puis sur *Lancer le serveur.*



Lancer le serveur a partir du logiciel Organigram

Une erreur apparaît lors du lancement du Serveur car celui-ci est mal configuré. Pour le configurer, aller dans le menu Option puis paramètres de la connexion.



Compléter tous les champs correctement puis **valider et enregistrer**.



Quitter et relancer le Serveur afin de prendre en compte les nouveau réglages.

Le serveur est correctement démarré lorsque les deux points sont verts comme sur l'image ci-dessous :

Vous pouvez à présent configurer les logiciels **organigram** qui tournent sur vos différents postes clients.

Configuration d'organigram en mode client TCPIP

Pour la connexion via le serveur , il faut renseigner les deux champs suivants :

- Adresse IP du serveur

- Le port utilisé : Par défaut c'est le port 5000

Pour valider vos changements, cliquez sur le bouton *valider et enregistrer*. Il est conseillé de quitter *Organigram* et de relancer celui-ci après avoir changé les paramètres de connexion. Pour quitter sans prendre en compte d'éventuels changements, cliquez sur le bouton *Abandonner les changements et Quitter*

Remarque importante : Pour prendre en compte les changements , il est conseillé de quitter le logiciel « organigram » puis de le relancer.